

IMAQLIQ

Руководство пользователя
IMAQLIQ Q-Box



01

Оглавление

1. Подготовка к работе и условия применения.	04
1.1. Рекомендации для начала работы с приставкой.	04
2. Настройки.	06
2.1. Настройка Системы.	06
2.1.1. Язык.	06
Смена языка системы.	06
2.1.2. Местоположение.	06
Выбор местоположения.	06
2.1.3. Временная зона.	06
Выбор часового пояса.	06
2.1.4. Обновления.	06
Установка адреса сервера обновлений.	06
Принудительное обновление.	07
Обновление прошивки с носителя.	07
2.1.5. Заставка.	07
Включение/выключение заставки.	07
2.1.6. Родительский контроль.	07
Задать пароль для родительского контроля.	07
Сменить текущий пароль в «родительский контроль».	08
2.1.7. Заводские настройки.	08
Сбросить приставку к заводским настройкам.	08
2.2. Настройка Аудио Видео.	09
2.2.1. Режим видео.	09
Установка расширения экрана.	09
2.2.2. Динамическая развертка.	09
Синхронизация частот экрана и видео.	09
2.2.3. Калибровка экрана.	09
Настройка отступов.	09
2.2.4. Переключение каналов.	09
Выбор типа переключения каналов/коррекции ошибок.	09
2.2.5. Режим звука.	10
Выбор режима звука.	10
2.2.6. Пропорции ТВ.	10
Установка соотношения сторон.	10
2.2.7. HDMI CEC.	10
Включение/выключение функции HDMI CEC.	10
2.3. Настройка сети.	11
2.3.1. Проводная – LAN.	11
Настройка проводной сети.	11
2.3.2. Беспроводная – WIFI.	11
Настройка Беспроводной сети Wi-Fi.	11
2.3.3. Imaqliq Middleware.	11
Настройка ImaqliqTV.	11
2.3.4. IPTV.	11
Выбор медиа-оператора.	12
2.3.5. Автостарт IPTV.	12

02

Оглавление

Автозапуск выбранного медиа-оператора.	12
2.3.6. NTP.	12
Настройка NTP сервера.	12
2.4. Настройка приложений.	13
2.4.1. Приложения.	13
Установка/удаление/обновление приложений.	13
3. Интернет-сервисы.	14
3.1. Airplay.	14
Включение Airplay.	14
3.2. IVI.	14
Поиск по категориям.	14
Поиск по названиям.	14
3.3. Вконтакте.	14
Авторизация.	14
Воспроизведение видео.	15
Просмотр фотографий.	15
3.4. Радио.	15
Воспроизведение радио.	15
3.5. DLNA.	15
Подключение к устройствам с поддержкой DLNA.	15
Воспроизвести все.	15
3.6. Youtube TV.	16
3.7. Youtube Kids.	16
3.8. Другие сервисы.	16
Изменения адреса плагина.	16
Сброс настроек плагина.	16
4. Диски.	17
4.1. USB.	17
Работа с файлами (удаление, проигрывание списком).	17
4.2. ЯНДЕКС.ДИСК.	17
Авторизация.	17
Синхронизация.	18
Прерывание синхронизации.	18
Настройки.	18
5. ImaqliqTV.	19
Взаимодействие с плеером.	19
EPG.	19
Просмотр расширенного описания к программе канала.	19
Просмотр архивной телепередачи.	19
Добавление телеканала в категорию «Избранное».	20
6. M3U.	21
Загрузка m3u-листа с сервера.	21
Загрузка внешнего EPG с сервера.	21
Смещение EPG.	21
Загрузка m3u-листа с файла.	22
7. Работа с плеером.	23

03

Оглавление

Работа с управлением плеера.	23
7.1. Список ранее воспроизведенных файлов.	23
Вызвать ранее воспроизведенные файлы.	23
7.2. Аудиодорожки.	23
Показать список доступных аудиодорожек.	23
7.3. Субтитры.	23
Включить/выключить субтитры.	24
7.4. Информация.	24
Просмотреть информацию о файле.	24
7.5. Изображения.	24
Просмотр слайд-шоу.	24
8. Аварийные ситуации.	25
При ошибках «Вконтакте».	25

04

1. Подготовка к работе и условия применения

1.1. Рекомендации для начала работы с приставкой

Телевизор

- Подключение телевизионного оборудования к сети питания.

Интернет

- Наличие бесперебойного соединения.

Используйте сетевую кабель Ethernet для подключения IPTV приставки к модему, коммутатору или маршрутизатору. Для подключения к Wi-Fi воспользуйтесь Wi-Fi адаптером.

Приставка IMAQLIQ Q-Box

- Подсоедините внешний блок питания к приставке.
- Подключение к телевизору с помощью кабеля HDMI или кабеля RCA.

HDMI предоставляет наилучшее качество изображения и позволяет воспроизводить цифровое видео высокой четкости (FullHD). HDMI является предпочтительным вариантом подключения приставки к телевизору. Если Ваш телевизор не поддерживает HDMI, то воспользуйтесь аналоговым подключением.

Подключение с помощью кабеля HDMI

- используйте кабель HDMI для подключения IPTV приставки к HDMI входу телевизора.

Подключение с помощью кабеля RCA

- используйте аналоговый кабель RCA для подключения IPTV приставки к телевизору.

Кабели имеют цветовую маркировку желтого (видеосигнал), белого (левый аудио канал, рядом с буквой L) и красного (правый аудиоканал, рядом с буквой R) цвета. Соедините кабели с соответствующими входами приставки и телевизора (AV OUT к AV IN).

Порядок действий

Нажмите кнопку включения на пульте приставки. Включите

05

1. Подготовка к работе и условия применения

телевизор. Выберите источник сигнала, который соответствует вашей схеме подключения в настройках телевизора (AV/HDMI+ номер разъема). На экране появится страница загрузки приставки. IMAQIQ Q-Vox автоматически будет подключен к Вашей домашней сети.

Индикатор на передней панели приставки отражает текущий статус работы устройства. Стабильное голубое свечение означает, что приставка находится в рабочем режиме.

06

2. Настройки

Настройки системы, видео, звука, сети и установка приложений.

2.1. Настройка Системы

Для вызова нажмите зеленую кнопку на пульте управления или курсор влево.

2.1.1. Язык

Смена языка системы.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку "Язык". Затем выберите строку с обозначением языка ("Русский" для установки русского языка или "English" для установки английского языка).

2.1.2. Местоположение

Выбор местоположения.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку "Местоположение". Затем найдите в списке текущее местоположение и нажмите «ОК».

В верхнем правом углу появится текущая погода в выбранном регионе.

2.1.3. Временная зона

Выбор часового пояса.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку "Временная зона".

Выберите подходящий регион, затем город, соответствующий текущему часовому поясу, и нажмите "ОК".

В верхнем правом углу появится текущее время в выбранном часовом поясе.

2.1.4. Обновления

Установка адреса сервера обновлений.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку "Сервер обновлений".

Введите адрес сервера прошивки, для этого нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад». Нажмите «ОК» для подтверждения адреса сервера. Строка должна стать зеленого цвета.

07

2. Настройки

Настройки системы, видео, звука, сети и установка приложений.

При доступном обновлении дождитесь сообщения в нижней строчке экрана. Так же появится новая строка «Доступна новая версия прошивки».

Принудительное обновление.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку «Доступна новая версия прошивки». Выберите строку «Обновить». Дождитесь обновления системы и перезагрузки приставки.

Обновление прошивки с носителя.

Включить USB-устройство в компьютер. Отформатировать носитель в файловую систему FAT32, переименовать файл прошивки в `firmware.img` и скопировать на носитель. Вставить носитель в нижний порт USB-интерфейса приставки. Перезагрузить приставку по питанию. Не дожидаясь страницы загрузки приставки, нажать несколько раз кнопку «Menu» на пульте управления. Страница загрузки должна появиться со значком USB-устройства в левом верхнем углу. Дождитесь установки прошивки.

2.1.5. Заставка

Включение/выключение заставки.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку «Заставка». Выберите необходимый вариант («Включено» - через 10 минут бездействия системы будет включена заставка или «Выключено» - заставка не будет включаться).

2.1.6. Родительский контроль

Задать пароль для родительского контроля.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку «Родительский контроль». Для пароля допустимы только цифры. Допустимая длина — 4 символа. Введите «новый пароль:», для этого нажмите и удерживайте кнопку «OK» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад». Введите этот пароль снова в строке «Повторите пароль:». Нажмите «OK» для подтверждения.

08

2. Настройки

Настройки системы, видео, звука, сети и установка приложений.

Сменить текущий пароль в «родительский контроль».

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку "Родительский контроль".

Введите «текущий пароль:», для этого нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад».

Нажмите «ОК» для подтверждения.

Далее см. п. «Задать пароль для родительского контроля.».

2.1.7. Заводские настройки

Сбросить приставку к заводским настройкам.

Необходимо зайти в Настройки/Система и выбрать строку "Сбросить к заводским настройкам".

Введите «текущий пароль:», для этого нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад».

Нажмите «Подтвердить» для продолжения либо «Отмена» если хотите прервать операцию.

2. Настройки

Настройки системы, видео, звука, сети и установка приложений.

2.2. Настройка Аудио | Видео

Для вызова нажмите желтую кнопку на пульте управления или курсор вверх.

2.2.1. Режим видео

Установка расширения экрана.

Необходимо зайти в Настройки/Аудио | Видео и выбрать строку "Режим видео".

Выберите разрешение и частоту входящего сигнала телевизора. При подключении по HDMI приставка автоматически определит доступные режимы видео.

При подключении через RCA - HDMI провод должен быть извлечен.

Приставка автоматически определит доступные режимы видео.

Нажмите "ОК" для подтверждения установленного расширения или "Отмена" для отмены действия в течении 30 секунд.

Если после выбора режима вручную возник черный экран, через 30 секунд система сама вернется в исходный режим.

2.2.2. Динамическая развертка

Синхронизация частот экрана и видео.

Необходимо зайти в Настройки/Аудио | Видео и выбрать строку "Динамическая развертка".

Нажмите "ОК", выбранная строка должна стать зеленого цвета.

При синхронизации частота обновления экрана будет автоматически переключаться на частоту равную частоте кадров в видео. Объекты в кадре будут двигаться плавнее и четче, без рывков.

2.2.3. Калибровка экрана

Настройка отступов.

Необходимо зайти в Настройки/Аудио | Видео и выбрать строку "Калибровка экрана".

Для настройки отступов нажмите "Настроить".

Переключайтесь между углами, используя соответствующие цветные кнопки ПДУ, для смены положения используйте кнопки вверх и вниз.

Настройте левый и верхний отступы, затем правый и нижний отступы. Подтвердите настройку кнопкой "ОК".

2.2.4. Переключение каналов

Выбор типа переключения каналов/коррекции ошибок.

10

2. Настройки

Настройки системы, видео, звука, сети и установка приложений.

Необходимо зайти в Настройки/Аудио | Видео и выбрать строку "Переключение каналов".

Выберите режим переключения каналов.

«Ускоренное» — без коррекции ошибок. Рассыпание картинки при отображении неполного кадра.

«Нормальное» — с коррекцией ошибок. Показ предыдущего кадра вместо неполного, видео начинается только при получении полного кадра.

2.2.5. Режим звука

Выбор режима звука.

Необходимо зайти в Настройки/Аудио | Видео и выбрать строку "Режим звука".

Выберите режим вывода аудио для Вашего устройства.

Сtereo – режим, в котором многоканальный звук выдается в виде стерео на любое подключенное устройство.

Многоканальный – режим для подключенного многоканального ресивера, ресивер должен поддерживать данный кодек.

2.2.6. Пропорции ТВ

Установка соотношения сторон.

Необходимо зайти в Настройки/Аудио | Видео и выбрать строку "Пропорции ТВ".

Выберите соотношение сторон экрана для видео и нажмите "ОК".

2.2.7. HDMI CEC

Включение/выключение функции HDMI CEC.

Если Ваш телевизор поддерживает функцию HDMI CEC, то данная функция позволяет с помощью пульта дистанционного управления для телевизора управлять Вашей приставкой.

Необходимо зайти в Настройки/Аудио | Видео и выбрать строку "HDMI CEC".

Нажмите "ОК", выбранная строка должна стать зеленого цвета.

После включения функции становится доступна функция «Выключение по HDMI CEC» - одновременное включение/выключение ТВ вместе с приставкой. Нажмите «ОК» чтобы включить ее.

Примечание: если на пульте Вашего телевизора нет кнопок: «Выход» («Exit»), «Домой» («Главное меню»), «Точка», то используйте данную комбинацию:

«Стоп»+ОК = «Выход» («Exit»), «Стоп»+«Пауза» = «Домой» («Главное меню»), «Стоп»+«Воспроизведение» = «Точка».

2. Настройки

Настройки системы, видео, звука, сети и установка приложений.

2.3. Настройка сети

Для вызова нажмите синюю кнопку на пульте управления или курсор вправо.

2.3.1. Проводная – LAN

Настройка проводной сети.

Необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку “Проводная”.

Выберите режим настройки сети. “Автоматически” - это режим настройки с автоматически сконфигурированными параметрами. “Вручную” - это режим настройки, при котором необходимо ввести параметры сети (IP-адрес, маску подсети, шлюз и адрес DNS-сервера).

2.3.2. Беспроводная – WIFI

Настройка беспроводной сети Wi-Fi.

Подключите Wi-Fi адаптер. После этого необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку “Беспроводная – WIFI”. Выберите одну из доступных беспроводных сетей. Введите пароль для подключения. Для ввода текста используйте электронную клавиатуру. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «OK» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад». Нажмите «OK» для подтверждения.

2.3.3. Imaqliq Middleware

Настройка ImaqliqTV.

Необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку “Imaqliq middleware”.

Введите адрес middleware сервера. Для ввода текста используйте электронную клавиатуру. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «OK» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад».

Нажмите «OK» для подтверждения, строка должна стать зеленого цвета.

Если строка стала красного цвета, то Вы ввели неверные адрес, либо сервер не отвечает.

2.3.4. IPTV

12

2. Настройки

Настройки системы, видео, звука, сети и установка приложений.

Выбор медиа-оператора.

Необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку "IPTV". Выберите из списка (в список попадают установленные приложения, см. п. «2.4. Настройка приложений») необходимого медиа-оператора.

Нажмите «ОК».

Выбранный медиа-оператор отобразится в центре главного меню приставки.

2.3.5. Автостарт IPTV

Автозапуск выбранного медиа-оператора.

Необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку "Автостарт IPTV".

Нажмите «ОК», строка должна стать зеленого цвета. Теперь, при старте приставки, будет автоматически запускаться выбранный портал.

2.3.6. NTP

Настройка NTP сервера.

Необходимо зайти в Настройки/Сеть и выбрать строку "NTP сервер".

Введите адрес NTP сервера. Для ввода текста используйте электронную клавиатуру. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад».

Нажмите «ОК» для подтверждения, строка должна стать зеленого цвета.

13

2. Настройки

Настройки системы, видео, звука, сети и установка приложений.

2.4. Настройка приложений

Для вызова нажмите красную кнопку на пульте управления или курсор вниз.

2.4.1. Приложения

Установка/удаление/обновление приложений.

Необходимо зайти в Настройки/Приложения.

- В имеющемся списке выберите нужное Вам приложения и нажмите "ОК". Строка должна стать зеленого цвета, строка «установить» сменится на «удалить».
- Для удаления приложения в имеющемся списке выберете нужное Вам приложения и нажмите "ОК". Строка должна стать зеленого цвета, строка «удалить» сменится на «установить».
- Для обновления приложения в имеющемся списке выберете нужное Вам приложения и нажмите "ОК". Строка должна стать зеленого цвета, строка «обновить» сменится на «удалить».

3. Интернет-сервисы

Предварительно необходимо установить сервис в Настройки/Приложения (см. пункт «2.4. Настройка приложений»).

3.1. Airplay

Включение Airplay.

Необходимо зайти в Настройки/приложения и выбрать строку "Airplay".

Установите "Сервис", чтобы обеспечить взаимодействие приставки со сторонними устройствами с поддержкой Airplay.

3.2. IVI

Сервис IVI.RU с возможностью поиска и просмотра фильмов.

Поиск по категориям.

Зайдите в Приложения/IVI, а после выберите категорию.

Поиск по названиям.

Необходимо зайти в Приложения/IVI и выбрать «Поиск». Введите фразу для поиска или интересующее название фильма. Для ввода текста используйте электронную клавиатуру. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад». Нажмите «ОК» для подтверждения.

С основными возможностями данного интернет-ресурса можно ознакомиться в "Пользовательском Соглашении (Правила пользования Сервисом ivi.ru)", которое можно найти по адресу: <http://www.ivi.ru/info/-/agreement/>

3.3. Вконтакте

Плагин поддерживает авторизацию, просмотр медиа-файлов пользователя.

Авторизация.

Необходимо зайти в Приложения/Вконтакте. Выбрать пункт «логин»/«пароль».

Введите параметры авторизации (предварительно зарегистрируйтесь на Vkontakte). Для ввода текста используйте электронную клавиатуру. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную

3. Интернет-сервисы

клавиатуру нажмите кнопку «Назад». Нажмите «ОК» для подтверждения. Если строка стала красного цвета, то Вы ввели неверные данные, либо сервер не отвечает.

Воспроизведение видео.

Необходимо зайти в Приложения/Вконтакте. Авторизуйтесь. Выберите из двух пунктов меню: Мои видео. Найдите видеозапись для проигрывания и нажмите «ОК».

- Если видеозапись не проигрывается, значит она защищена настройками приватности, либо формат данного контента не поддерживается устройством.

Просмотр фотографий.

Необходимо зайти в Приложения/Вконтакте. Авторизуйтесь. Выберите из двух пунктов меню: Мои фото. Найдите интересующую папку из списка. Найдите интересующую фотографию и нажмите «ОК».

3.4. Радио

Воспроизведение радио.

Необходимо зайти в Приложения/Радио и выбрать радиостанцию из списка. Нажмите «ОК».

3.5. DLNA

Приставка поддерживает стандарт DLNA. Стандарт позволяет совместимым устройствам принимать различный медиа-контент. Если Ваш медиа-сервер, мобильный телефон или планшет поддерживают данный стандарт, Вы получите возможность транслировать музыку и видео с любого из этих устройств.

Подключение к устройствам с поддержкой DLNA.

Необходимо зайти в Приложение/DLNA и выбрать сервер, файлы которого Вы хотите воспроизвести. Важно, чтобы приставка и устройство находились в одной подсети. Выберите папку и файл для проигрывания. Нажать «ОК».

Воспроизвести все.

Необходимо зайти в Приложение/DLNA и выбрать сервер, файлы которого Вы хотите воспроизвести. Зайдите в папку с

3. Интернет-сервисы

медиа-контентом и нажмите «Синюю»/«Menu» кнопку на пульте дистанционного управления. Перейдите в боковое меню и выберите «воспроизвести все». Нажмите «ОК».

3.6. Youtube TV

Плагин позволяет просматривать видео сервиса Youtube. Поддержка авторизации, категорий, каналов, прямых эфиров и многого другого. Для удобства пользователя реализована поддержка мобильного приложения YoutubeTV, с помощью которого можно воспроизводить видео на приставке прямо с мобильного устройства.

3.7. Youtube Kids

Плагин позволяет просматривать детский контент сервиса Youtube. Поддержка профилей и ограничений по возрасту.

3.8. Другие сервисы

Также доступны плагины для просмотра интернет телевидения с возможностью кастомизации через настройки. Например: gSTB, 24 часаTV, ImpulsTV, IPTVPortal, ONTV и многие другие.

Изменения адреса плагина.

Необходимо зайти в Приложения и выбрать фокусом плагин, адрес которого Вы хотите изменить. Нажмите и удерживайте кнопку «ОК» или кнопку «Menu» на пульте дистанционного управления. В появившемся боковом меню выберите строку «АДРЕС ПОРТАЛА». Для ввода текста используйте электронную клавиатуру. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад». Нажмите «ОК» для подтверждения.

Сброс настроек плагина.

Необходимо зайти в Приложения и выбрать фокусом плагин, настройки которого Вы хотите изменить. Нажмите и удерживайте кнопку «ОК» или кнопку «Menu» на пульте дистанционного управления. В появившемся боковом меню выберите строку «Сброс». Настройки плагина сбросятся к значениям «по умолчанию».

4. Диски

4.1. USB

Просмотр файлов на внешних USB-дисках. Поддерживаются файловые системы Ext2/Ext3/Ext4, FAT, NTFS, HFS+. Можно подключать одновременно два внешних USB-устройства.

Работа с файлами (удаление, проигрывание списком).

Необходимо зайти в Диски.
Выберите нужный диск, далее нужную папку или файл.

Удаление.

Выберите нужную папку/и или файл/ы и нажмите желтую кнопку. Далее нажмите «Menu», либо синюю кнопку на пульте дистанционного управления, для открытия контекстного меню. Выберите строчку «удалить» и нажмите «OK». Подтвердите удаление в всплывающем pop-up окне.

Проигрывание из файла.

Нажмите на конкретный файл, чтобы проиграть только его. Для воспроизведения всех аудио, или всех видео в текущем каталоге необходимо открыть контекстное меню. Нажмите кнопку «Menu» на пульте дистанционного управления. В появившемся боковом меню выберете строку «Проиграть все видео» или «Проиграть все аудио».

4.2. ЯНДЕКС.ДИСК

Синхронизация с яндекс-диск, как ручная, так и автоматическая. Для использования Яндекс.Диск необходимо установить его в Настройки/Приложения. Так же необходимо подключить внешнее USB-устройство. Далее зайти в Приложения/Drive.

Авторизация.

Необходимо зайти в Файлы/Яндекс.Диск. Выберите пункт «логин»/«пароль».

Введите параметры авторизации (предварительно зарегистрируйтесь на Яндекс.Диск). Для ввода текста используйте электронную клавиатуру. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «OK» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад».

Нажмите «OK» для подтверждения.

Если строка стала красного цвета, то Вы ввели неверные данные, либо сервер не отвечает.

Синхронизация.

При заходе под авторизованным пользователем в Яндекс.Диск на приставке происходит синхронизация папки udrive, расположенной на носителе с системными настройками, с данными приложения Яндекс.Диск.

Принудительная синхронизация может быть вызвана путем выбора пункта меню «Синхронизировать». Для этого нажмите «Синюю»/«Мелю» кнопку на пульте дистанционного управления. Перейдите в боковое меню и выберите «Начать синхронизацию». Нажмите «ОК».

Прерывание синхронизации.

Во время синхронизации она может быть прервана, если выбрать пункт меню «Остановить синхронизацию».

Настройки.

Для того, чтобы синхронизировать автоматически через каждые 5 минут данные в папке udrive с данными из приложения Яндекс.Диск, выберите пункт меню «Настройки» и включите соответствующий флажок.

5. ImaqliqTV

Цифровое интернет-телевидение. Поддержка multicast (мультивещание, многоадресное вещание) и unicast (однонаправленное вещание).

Перед работой необходимо настроить ImaqliqTV. См. пункт 2.3.3. Imaqliq Middleware.

Взаимодействие с плеером.

Необходимо зайти в «ImaqliqTV».

Переключение между каналами производится с помощью цифрового набора номера канала, стрелок и кнопками переключения каналов "Chan+/Chan-" на пульте дистанционного управления (далее ПДУ).

Переключение между режимами просмотра производится с помощью зеленой кнопки либо с помощью выбора соответствующей кнопки в плеерном контроле канала.

Переключение на ранее просмотренный канал с помощью кнопки «Info».

Для того, чтобы переключить аудиодорожку, нажмите красную кнопку на ПДУ либо с помощью выбора соответствующей кнопки в плеерном контроле канала.

Регулировка громкости происходит путем нажатия «+», «-», «Mute» кнопок ПДУ.

Для того, чтобы выйти из ImaqliqTV, необходимо нажать кнопку «Домой» на ПДУ и подтвердить свой выбор, нажав «ОК».

EPG.

Необходимо зайти в «ImaqliqTV». Выбрать желаемый канал.

Программа телепередач отображается в правом поле экрана. Для просмотра используйте стрелки ПДУ.

Чтобы вернуться к списку каналов, используйте кнопки «Назад» или «Exit» на ПДУ.

Просмотр расширенного описания к программе канала.

Для того чтобы просмотреть расширенное описание к телепрограмме, необходимо переместиться стрелками ПДУ на желаемую программу и нажать «ОК». Если программа архивная, то расширенное описание можно вызвать с помощью длинного нажатия кнопки «ОК».

Если необходимо, используйте стрелки ПДУ для перемещения между страницами описания выбранной программы.

Для выхода в меню «ImaqliqTV» нажмите «ОК».

Просмотр архивной телепередачи.

Необходимо зайти в «ImaqliqTV». Выбрать желаемый архивный канал

20

5. ImaqliqTV

(он помечен красной точкой в списке).

В списке необходимо переместиться стрелками ПДУ на желаемую теле-программу и нажать «ОК».

Для перемотки, паузы, остановки, выбора аудиодорожки, субтитров и отношения сторон используйте соответствующие кнопки в плеерном контроле.

Для возврата к текущей эфирной программе нажмите «Назад», «Стоп», «Menu» либо «Exit» на ПДУ.

Добавление телеканала в категорию «Избранное».

Для того чтобы добавить канал в категорию «Избранное» необходимо фокусом выбрать желаемый канал. Далее нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на ПДУ либо нажмите желтую кнопку.

Рядом с наименованием канала появится желтая точка.

Данный канал попадет в категорию «Избранное».

(Цифровое интернет-телевидение. Поддержка multicast (мультивещание, многоадресное вещание) и unicast (однонаправленное вещание)).

Сервис с возможностью загрузки мЗУ-листа и xspf-листа как с сервера так и с USB-накопителя.

Загрузка мЗУ-листа с сервера.

Необходимо зайти в «МЗУ». Нажмите кнопку «Menu» на ПДУ. Выберите строку «Выбрать мЗУ-лист». В появившейся строке «Выбрать url мЗУ-листа» введите адрес. Для ввода текста используйте электронную клавиатуру. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «OK» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад». Нажмите «OK» для подтверждения. Если появится сообщение «при загрузке мЗУ-листа произошла ошибка», то Вы ввели неверные данные, либо сервер не отвечает.

Загрузка внешнего EPG с сервера.

Необходимо зайти в «МЗУ». Нажмите кнопку «Menu» на ПДУ. Выберите строку «Выбрать внешний EPG, если это необходимо». В появившейся строке «Введите адрес EPG источника, если это необходимо» введите адрес. Для ввода текста используйте электронную клавиатуру. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «OK» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад». Нажмите «OK» для подтверждения. Если появится сообщение «при загрузке EPG произошла ошибка», то Вы ввели неверные данные, либо сервер не отвечает.

Смещение EPG.

Необходимо зайти в «МЗУ». Нажмите кнопку «Menu» на ПДУ. Выберите строку «Ввести смещение EPG, если это необходимо». В появившейся строке «Введите смещение EPG. Текущее значение » введите цифру от -12 до 12. Для ввода текста используйте электронную клавиатуру. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «OK» на пульте управления или воспользуйтесь мобильным приложением для ввода текста. Для того чтобы скрыть экранную клавиатуру нажмите кнопку «Назад». Нажмите «OK» для подтверждения. Если появится сообщение «Неверный формат EPG смещения», то Вы ввели неверные данные.

22

6. МЗУ

Загрузка мЗу-листа с файла.

Необходимо зайти в «Диски».
Выберите файл формата .m3u или .xspf
Нажмите «ОК».

7. Работа с плеером

Работа с плеером производится с помощью кнопок управления.

Работа с управлением плеера.

Кнопки пульта дистанционного управления:

- кнопка «Перемотка назад»;
- кнопка «Перемотка вперед»;
- кнопка «Стоп»;
- кнопка «Пауза/Воспроизведение». Паузу и воспроизведение также можно производить с помощью кнопки «ОК»;
- стрелка вперед и стрелка назад обеспечивают скачкообразную перемотку файла для более быстрого перемещения по файлу;
- кнопка «Exit» для разворачивания видео;
- «Зеленая» кнопка для изменения режима просмотра;
- кнопка «Subtitle» для вызова субтитров;
- кнопки «Audio»/«Красная» для смены аудиодорожки;
- кнопки «Menu»/«Синяя» для вызова плашки меню плеера;
- кнопки «+», «-», «Mute» для регулировки громкости.

7.1. Список ранее воспроизведенных файлов

Вызвать ранее воспроизведенные файлы.

Зайти в список можно, находясь в любом месте на Вашей приставке. Для этого необходимо нажать кнопку «Воспроизведение/Пауза» на пульте дистанционного управления.

Отобразится список проигрывания с 10-ю последними проигрываемыми записями.

Возможно воспроизвести последний запущенный фильм с начала или возобновить воспроизведение с точки.

Если файл более недоступен, запустить его не представляется возможным.

7.2. Аудиодорожки

Показать список доступных аудиодорожек.

Необходимо запустить файл.

Нажать «Audio»/«Красная» кнопку на пульте дистанционного управления.

Либо с помощью выбора соответствующей кнопки в плеерном контроле.

Отобразится список аудиодорожек с отмеченной текущей аудиодорожкой.

7.3. Субтитры

24

7. Работа с плеером

Включить/выключить субтитры.

Необходимо запустить файл.

Нажать «Subtitle» кнопку на пульте дистанционного управления. Либо с помощью выбора соответствующей кнопки в плеерном контроле.

Выберите в списке желаемый или нажмите «без субтитров» для отключения субтитров.

7.4. Информация

Просмотреть информацию о файле.

Необходимо запустить файл.

Нажать «Вниз» на курсоре пульта дистанционного управления.

Под наименованием текущего файла отобразится информация о текущей аудиодорожке и качестве воспроизводимого контента.

7.5. Изображения

Просмотр слайд-шоу.

Необходимо зайти в папку с изображениями.

Слайд-шоу можно запустить с помощью двойного нажатия кнопки «ОК» на пульте дистанционного управления, находясь в режиме просмотра.

8. Аварийные ситуации

При ошибках «Вконтакте».

Если Вы не можете зайти в свою учетную запись «Вконтакте», существуют пути решения:

- во-первых, рекомендуется проверить интернет-соединение;
- во-вторых, рекомендуется проверить работает ли данный сервис на других устройствах.

Если ни одна из этих рекомендаций не помогла, то обратитесь в техническую поддержку.

Строго не рекомендуется использовать хабы и переходники для увеличения числа включенных носителей.

В случае возникновения ошибки при работе с системой (как по причине несоблюдения условий взаимодействия с системой и инструкций, так и при отказах технических средств) пользователю выводится сообщение об ошибке.

После получения сообщения об ошибке необходимо нажать на кнопку «ОК» и попытаться повторить действие, которое привело к ошибке. В случае повторного возникновения сообщения об ошибке необходимо или действовать в соответствии с появившимися инструкциями, и/или обратиться к руководству пользователя, и/или связаться с технической поддержкой системы (всю информацию для связи можно найти на сайте <http://imaqliq.tv/>).

При обращении в службу технической поддержки необходимо быть готовым по просьбе сотрудников технической поддержки описать признаки аварийной ситуации и действия, которые были выполнены пользователем непосредственно перед возникновением аварийной ситуации.